


Die Verbindung mit dem Bike

Welchen Deichselanschluss gibt es mit welcher Deichsel und welchen Deichselanschluss braucht es für HitchLinks und welche Kupplungen werden unterstützt? Hier alle Möglichkeiten.



Deichseln

z.Deichsel – Standarddeichsel für polyroly CITY, BOX und COURIER.

c.Deichsel – Standarddeichsel für polyroly CLASSIC Modelle.

s.Deichsel – Sonderausstattung für polyroly mit z.Deichsel.

Deichselanschluss

Weber-Deichselanschluss – Standardanschluss für polyroly mit z.Deichsel.

Thule-Deichselanschluss – Option für polyroly mit z.Deichsel.

Haerry-Anschluss – Alle polyroly mit c.Deichsel oder s.Deichsel.

Alle Deichselanschlüsse sind immer fester Bestandteil der Deichsel.

Standardkupplungen

Weber-Kupplungen – Erhältlich in diversen Ausführungen. Erste Wahl für professionelle Transporte.

Thule-Kupplung – Technisch einfacher aufgebaut. Für leichte Transporte.

Haerry Kupplungen – Für alle polyroly mit Hochdeichseln. Erhältlich in diversen Ausführungen.

Alle Standardkupplungen sind als Zubehör erhältlich.

HitchLink-Adapter

HitchLink-Adapter machen polyroly mit z.Deichsel und Weber-Deichselanschluss kompatibel mit Thule-, Burley- und Leggero-Kupplungen.

Erhältlich als Zubehör.

Fremdkupplungen

polyroly mit z.Deichsel und Weber-Deichselanschluss können dank HitchLinks mit bestehenden Leggero oder Burley-Kupplungen verwendet werden.

Burley und Leggero-Kupplungen sind nicht als Zubehör erhältlich.

